

問① 自分のスマートフォンに表示されるチョイススクリーンについて、より詳しく知るにはどうしたらよいですか。

答 iPhone と Android 端末のそれぞれについて、Apple 社及び Google 社が公表しているサポートページなどでより詳細な情報が確認できます（iPhone で Chrome をお使いの場合に Chrome の検索エンジンを選択するチョイススクリーンについては、Google 社のサポートページを御参照ください。）。

<Apple 社及び Google 社のサポートページ>

- ・ [Apple 社](#)
- ・ [Google 社](#)

問② チョイススクリーンに表示されるブラウザの選択肢はどのように決まっているのでしょうか。

答 チョイススクリーンに表示されるブラウザの選択肢については、国内向けに提供されているアプリストアにおけるダウンロード数の上位であることなど客観的かつ合理的な選定基準に基づいて選定されます。

問③ 選択肢の掲載順はどのように決まっているのでしょうか。

答 選択肢の掲載順は、ランダムな順序での掲載など、公平性が確保されるような方法で決められます。

問④ ブラウザのチョイススクリーンで、現在デフォルト設定しているブラウザ以外のブラウザを選択した場合、ブラウザで保存していたブックマークなどの情報が消えてしまことはありませんか。

答 現在デフォルト設定しているブラウザ以外のブラウザを選択した場合でも、それまでデフォルト設定していたブラウザの情報が消えてしまうことはありません。

なお、ブラウザによっては、ブックマークなどの情報を他のブラウザに移転することができる場合がありますので、必要に応じて各事業者のサポートページ（Apple サポート、Android ヘルプ等）をご確認ください。

問⑤ チョイススクリーンは一度だけ表示されるのでしょうか。間違って選んでしまった場合はどうしたらよいですか。

答 チョイススクリーンにおいてブラウザや検索エンジンを選択してデフォルト設定した場合は、それ以降に再度表示することは求められていません。もっとも、チョイススクリーンを閉じたりすることで選択を行わなかった場合などは、次にブラウザを開いた際や

次回の OS アップデートの際などにチョイススクリーンが再度表示されることがあります。

また、間違って選んでしまった場合について、チョイススクリーンで選んだブラウザや検索エンジンは後から変更することができます。以下の記載を参考にして、選びたいブラウザや検索エンジンに変更してください。

＜ブラウザ、検索エンジンの設定・変更方法＞

- ブラウザ…iPhone・Android 端末ともに「設定」>「アプリ」>「デフォルトのアプリ」>「ブラウザ」から変更が可能です。
- 検索エンジン…iPhone と Android 端末で変更方法が異なりますが、通常、設定アプリやブラウザの設定メニューから変更が可能です。

問⑥ 子どもの端末でフィルタリングサービスを利用している場合は、どうしたらよいですか。

答 お使いのフィルタリングサービスの機能や設定の状況によって異なりますが、フィルタリングサービスを引き続きご利用される場合は、フィルタリング機能の対象となっているブラウザを選択するなどして設定してください。

＜携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスを利用している場合＞

(※令和8年1月19日現在の携帯電話事業者の情報に基づいて記載しています。)

以下の記載を参考にした上で、必要に応じて再設定してください。

○あんしんフィルター for docomo ([あんしんフィルター for docomo | サービス・機能 | NTT ドコモ](#)) をご利用中の場合

(1) iOS : チョイススクリーンで Safari 以外のブラウザアプリを選択した場合

→Safari をデフォルトブラウザアプリに設定（「設定」>「アプリ」>「デフォルトのアプリ」>「ブラウザ」から設定が可能です。）

※Safari を選択した場合は、特段の対応は不要です。

(2) Android : チョイススクリーンでいずれかのブラウザアプリを選択した場合

→あんしんフィルター for docomo をデフォルトブラウザアプリに設定（「設定」>「アプリ」>「デフォルトのアプリ」>「ブラウザ」から設定が可能です。）

○あんしんフィルター for au ([あんしんフィルター for au | サービス・機能 | au](#)) 、あんしんフィルター for Softbank ([あんしんフィルター | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク](#)) をご利用中の場合

→これまでどおり、フィルタリングサービスを利用できます。

○あんしんコントロール（楽天モバイル）（[あんしんコントロール | 楽天モバイル](#)）をご利用中の場合

- (1) iOS : チョイススクリーンでいずれかのブラウザアプリを選択  
→Safari を選択した場合：スクリーンタイムの「コンテンツとプライバシーの制限」の「許可されたアプリと機能」のうち、Safari を「オフ」に設定  
Safari 以外を選択した場合：選択したブラウザアプリを「アンインストール」いまだくか、スクリーンタイムの「アプリ使用時間の制限」の使用時間を「0 分」に設定の上、「使用制限終了後にブロック」を「オン」に設定
- (2) Android : チョイススクリーンでフィルタリング対応ブラウザ（Chrome、Edge、Samsung web browser、Firefox Browser、Mi Browser、Maxthon Browser、Opera+touch+mini、Mint Browser）以外のブラウザアプリを選択した場合  
→フィルタリング対応ブラウザをデフォルトブラウザアプリに設定（「設定」>「アプリ」>「デフォルトのアプリ」>「ブラウザ」から設定が可能です。）